

AlarmView

Système de vérification/visualisation par vidéo sans fil
Guide d'installation rapide



Numéro de catalogue:
USM000050EN

Meye
MTeYe Security Ltd.

Ceci est un Guide d'installation rapide. Pour plus de détails, veuillez vous reporter au Manuel de l'utilisateur d'AlarmView.


MTeYe Security Ltd.
11 Hamelacha St. Afek Industrial Park
Rosh Ha'ayin 48091 Israël
Tél: +972.3.900.8900
Fax: +972.3.900.8901
www.mteye.co.il, info@mteye.co.il

Installation de votre système AlarmView


1. Préparation et montage de la media gateway

Choisissez un endroit discret et facilement accessible aux utilisateurs de la Media gateway Assurez-vous de la présence d'une prise de courant 220V à proximité du lieu de l'installation.


Détacher le couvercle de la batterie de secours.




Connecter la batterie et replacer le couvercle.




Ouvrir le porte-carte SIM. Placer la carte SIM dans le porte-carte et verrouiller.




Attacher la fiche de l'adaptateur AC.




Détacher le support du détecteur.




Attacher correctement le support à la surface de montage conformément au type de surface.




Retirer simplement la bande de protection des piles et l'unité sera complètement opérationnelle.




Remettre le détecteur dans le support et serrer la vis.




Placer le détecteur sur le support de bureau et serrer la vis.




Percer deux trous d'après: la vue arrière.




Serrer complètement les vis.



Connecter l'adaptateur électrique. Assurez-vous que le LED est illuminé.



Installer la media gateway.



4. Description de l'écran principal

Après l'installation du système, assurez-vous que l'écran LCD montre ce qui suit:




Si l'affichage est différent, remettre le système à zéro en pressant les touches OK et 2 simultanément pendant deux secondes, le système va redémarrer.

2. Où monter les capteurs SmartView



Choisir une location en fonction des indications suivantes:

Eloigner des câbles




Lois du montage des détecteurs SmartView, prendre en compte la position du capteur et la structure de couverture de la caméra.

a - portée MAX de détection: 7m
b - portée MAX du flash: 4m



5. Description du panneau frontal



Programming Your Media Gateway


6. Réglage de l'heure et de la date

Accéder aux options du menu:


- A** Presser la **C** touche programmable du menu.



- B** Saisir le mot de passe par défaut **12**, puis appuyer sur **OK**, **OK**, **OK**, **OK**.




- C** Faire défiler vers le bas en utilisant la touche **DOWN** et presser **C**.




- D** Pour régler l'heure, presser les touches **UP** ou **DOWN** pour réajuster l'heure, et les touches **LEFT** ou **RIGHT** pour passer des heures aux minutes.

Presser la touche **OK** pour confirmer votre choix.




- E** Pour régler la date, presser les touches **UP** ou **DOWN** pour réajuster la date et les touches **LEFT** ou **RIGHT** pour passer entre jour, mois et année. Presser la touche **OK** pour confirmer votre choix.




8. Contacts Setting


- A** Défiler utilisant la touche **DOWN** puis presser **C**.




- B** Utiliser la touche **DOWN** pour choisir un # de contact et presser **C**.




- C** Presser **C**.




- D** Faire défiler en utilisant les touches **UP** ou **DOWN** pour choisir la destination désirée des transmissions et presser **C**.




- E** Un message de confirmation apparaîtra.




- F** Faire défiler en utilisant la touche **DOWN** et presser **C**.



- G** Pour saisir le numéro du destinataire, presser les touches **UP** ou **DOWN** pour changer les caractères et les touches **LEFT** ou **RIGHT** pour passer d'un caractère à l'autre et ajouter des caractères.




- H** Presser **OK**, un message de confirmation apparaîtra.




- I** Faire défiler vers le bas en utilisant la touche **DOWN** et presser **C**.



- K** Pour saisir l'adresse e-mail de destination, presser les touches **UP** ou **DOWN** pour changer les caractères et les touches **LEFT** ou **RIGHT** pour naviguer entre et ajouter des caractères.



- L** Presser **OK**, un message de confirmation apparaîtra.



- M** Pour configurer un autre contact, presser **DOWN** pour retourner au menu des contacts étape 9-B.

Operating Your System

9. Contrôle au moyen de la media gateway

Arm/Mettre le système en alarme

Pour mettre le système en alarme, choisir parmi ce qui suit:

- Pour une mise en alarme complète, presser la touche **AWAY**.
- Pour une mise en alarme partielle, presser la touche **HOME**.

Désactiver le système

Pour désactiver le système, presser la touche **OFF** et saisir votre mot de passe.

10. Contrôle au moyen du téléphone portable

Arm/Mettre le système en alarme

Pour mettre le système en alarme, choisissez l'une des options suivantes:

- Pour une mise en alarme complète, envoyer un SMS avec la commande "9a" ou "9A".
- Pour une mise en alarme partielle, envoyer un SMS avec la commande "9h" ou "9H".

Un message de confirmation sera envoyé à votre téléphone portable.

Désactiver le système

Pour désactiver le système, envoyer un SMS avec la commande "9o" ou "9O".

Visualiser/Tirer une image

Pour visualiser une image du capteur Smart View, envoyer la lettre "d" précédée du numéro du capteur. Par exemple, pour demander une image du capteur Smart View #2, envoyer un SMS avec la commande "2d" ou "2D".

Un MMS du numéro de ce capteur sera envoyé à votre portable.

Garantie

MTeye Security Ltd. ("le Fabricant") garantit que ses produits désignés ci-après "le Produit" ou "Produits" sont conformes à ses propres plans et à ses spécifications et qu'ils ne comportent pas de défaut tant du point de vue des matériaux que de celui de la qualité de fabrication durant usage et service normal, pendant une période de douze (12) mois à partir de la date d'expédition par le Fabricant. Les obligations du Fabricant seront limitées à période de garantie et à son option de réparer ou remplacer le produit ou une partie de celui-ci. Le Fabricant ne sera pas responsable des charges de démontage et/ou de réinstallation. Pour mettre en oeuvre la garantie, le produit doit être renvoyé au Fabricant assurance et frais de port prépayés.

La garantie ne s'applique pas dans les cas suivants: installation incorrecte, mauvais emploi, manquement à l'observation des instructions d'installation et d'exploitation, altération, abus, accident ou manipulations, et réparation par tout autre que le Fabricant. La garantie est exclusive et se substitue expressément à toute autre garantie, obligations ou responsabilités, qu'elles soient écrites, orales, exprimées ou implicites, y compris toute garantie de qualité marchande ou aptitude à un emploi particulier, ou autre. Le Fabricant ne sera en aucun cas tenu responsable devant quiconque pour tout dommage indirect ou accessoire pour inobservation de cette garantie ou toute autre garantie que de tels dommages ne se produiraient pas, ou qu'il n'y aura pas de tels dommages à la propriété ou à la propriété comme résultat. Cette garantie ne doit pas être modifiée, variée ou étendue, et le Fabricant n'autorise aucune personne à agir en son nom en ce qui concerne la modification, variation ou extension de cette garantie. Cette garantie sera appliquée uniquement au Produit. Tous produits, accessoires, ou dispositifs d'attache d'autres utilisés en conjonction avec le Produit, y compris les piles, seront couverts seulement par leur propre garantie, s'il y a lieu. Le Fabricant ne sera pas tenu responsable pour tout dégat ou perte quel qu'ils soient, directs, indirects ou accessoires, consécutifs ou autres, causés par le mauvais fonctionnement du Produit cause par des produits, accessoires ou attaches, utilisés en conjonction avec les Produits. Le Fabricant ne représente pas que son Produit ne puisse pas être compromis et/ou circonvenu, ou que le Produit prévendra la mort, des dommages personnels et/ou corporels et/ou dommages à la propriété résultant d'un cambriolage, vol, incendie ou autre, ou que dans tous les cas le Produit fournira un avertissement adéquat ou une protection. L'utilisateur comprend qu'une alarme convenablement installée et entretenue peut seulement réduire le risque d'événements tels que cambriolage, vol, et incendie sans avertissement, mais ce n'est pas l'assurance de garantie que de tels dommages ne se produiraient pas, ou qu'il n'y aura pas de tels dommages à la propriété ou à la propriété comme résultat. Le Fabricant ne sera pas responsable de toute mort, dommages personnels et/ou corporels, dommages à la propriété ou autre perte qu'elle soit directe, indirecte, accessoire, conséquence ou autre, base sur la réclamation que le produit n'a pas fonctionné. Cependant, si le Fabricant est tenu responsable, que cela soit directement ou indirectement, pour toute perte ou dommages dérivant sous cette garantie limitée ou autrement, quelle qu'en soit la cause qui en ait été l'origine, la responsabilité maximale du Fabricant ne doit en aucun cas excéder le prix d'achat du Produit, qui sera fixé comme dommages-intérêts liquides et non pas en tant que pénalité, et constituera l'action complète et exclusive contre le Fabricant.

Avertissement: l'utilisateur devra observer les instructions d'installation et d'exploitation du produit et le l'ensemble du système au moins une fois par semaine. Pour des raisons diverses, y compris mais non limités aux changements des conditions environnementales, interruptions et manipulations électriques ou électroniques, le Produit pourrait ne pas performer comme prévu. L'utilisateur est avisé de prendre toutes les précautions nécessaires à sa sécurité et à la protection de sa propriété.